

# ROGER E80/TX52; E80/TX54; M80/TX TÁVIRÁNYÍTÓ TANÍTÁSI ÚTMUTATÓ

TEL: +36 70 432 0031 E-MAIL: INFO@ENTRYTEL.HU



## ROGER E80/TX52; E80/TX54; M80/TX Távírányító tanítási útmutató

Előbb olvassa el figyelmesen.

1. lépés:  
A tanítani kívánt gombot és a vele szemközti gombot nyomjuk folyamatosan egyszerre – az új adón (távírányítón) – a LED villog.
2. lépés:  
Mikor a LED folyamatosan világít engedje el azt a gombot amire NEM szeretne kódot tanítani – a LED lassan villog.  
Várjuk meg amíg a LED gyors vibrálásba vált.
3. lépés:  
A régi Roger adón nyomjuk folyamatosan, a másolni kívánt gombot, a két adót elejükkel egymáshoz tartva.  
Amennyiben a tanítás sikeres volt, a LED folyamatosan világít, majd elalszik.
4. lépés:  
Most engedheti a gombot az új és a régi adón is.

